

ANTYDUSZEK

Środek do czyszczenia

ANTYDUSZEK skutecznie usuwa tzw. „duchy“ czyli zabarwienia od emulsji światłoczułych, uczulaczy dwuazowych itp. Usuwa również niektóre zabarwienia wywoływane przez farby sitodrukowe, najlepiej stosowany równoległe ze specjalnym aktywatorem lub niektórymi rozpuszczalnikami organicznymi, np. *nitro*.

Preparat ten zalecany jest wyłącznie do siatek poliestrowych (bez ograniczeń) oraz nylonowych (czas przebywania na sicie max. 1 godzina). Nie jest zalecany do stosowania na siatkach metalowych i metalizowanych.

SPOSÓB UŻYCIA

Nakładać na suche sito obustronnie, najlepiej pędzlem lub szczotką, wykonując przy tym ruchy okrężne lub zygzakowate. Ważne jest aby preparat wcierać pod kątem ok. 45° względem położenia włókien w miejscach splotu.

Czas przebywania ANTYDUSZKA na siatce uzależnić od stopnia jej zabrudzenia. Zwykle wynosi on od 30 minut do 2 godzin, nie może jednak być zbyt długi (np. 8 godzin – siatki poliestrowe), gdyż grozi to przepaleniem siatki (zwłaszcza o cienkim włóknie).

Po przereagowaniu dokładnie spłukać wodą o dużym ciśnieniu.

UWAGA: Stosować środki ochrony oczu i skóry !

PRZECHOWYWANIE

1 rok (w temperaturze 20-25°C). Chronić przed działaniem promieni słonecznych, przechowywać w chłodnym miejscu.

W niskich temperaturach preparat może zmętnieć – efekt ten zniknie po lekkim podgrzaniu.

PRODUKTY DODATKOWE

AKTYWATOR ANTYDUSZKA - kod 33104, opakowanie 1 litr.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

UWAGA: Preparat żrący !

Przed użyciem koniecznie zapoznać się z kartą charakterystyki.